

# X-CORE®

Počet sekcií: **2, 4, 6, 8**  
Typ: **Pevný**

## PARAMETRE

- Počet sekcií: 2, 4, 6, 8
- Typ: Pevný
- Prevedenie: Vnútorne/vonkajšie plastové
- Nezávislé programy: 3
- Počet štartov na program: 4
- Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
- Zabudovaný senzor Solar Sync®
- Programovateľná dažďová pauza
- Trvalá pamäť
- Záručná doba: 2 roky
- ▶ Pamäť Easy Retrieve™
- ▶ QuickCheck™
- ▶ Oneskorenie senzora solar sync
- ▶ Automatická ochrana proti skratu
- ▶ Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo automatické aktualizácie so senzorom Solar Sync
- ▶ Pauza medzi sekciami
- ▶ Možnosť programovania senzorov

## ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V, str. alebo 240 V, str. (univerzálny model)
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV: (24 V str.): 0,28 A
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Prevádzková teplota: -18 °C až 66 °C

## CERTIFIKÁTY

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

▶ = *Popis pokročilých vlastností na strane 99*



### Plastová vnútorná

Výška: 16,5 cm  
Šírka: 14,6 cm  
Hĺbka: 5 cm



### Plastová vonkajšia

Výška: 22 cm  
Šírka: 17,8 cm  
Hĺbka: 9,5 cm

## X-CORE - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modely	2	Transformátor	3	Vnúť./vonk. model	4	Príslušenstvo
XC-2	= 2 sekcie (iba vnútorný model)	00	= 120 V str.	(blank)	= Vonkajší model	(prázdne)	= Žiadna voľba
XC-4	= 4 sekcie	01	= 230 V str.	i	= Vnútorý model	A	= 230 V str. s austrálskymi konektormi (vonkajšie modely pre Austráliu sú vybavené interným transformátorom s káblom)
XC-6	= 6 sekcií					E	= 230 V str. s európskymi konektormi
XC-8	= 8 sekcií						

### Príklady:

XC-201i - E = Riadiaca jednotka, vnútorný model, 2 sekcie, 230 V str., s plastovou skrinkou  
 XC-401 - E = Riadiaca jednotka pre 4 sekcie, vonkajší model, 230 V str., s plastovou skrinkou  
 XC-601i - E = Riadiaca jednotka pre 6 sekcií, vnútorný model, 230 V str., s plastovou skrinkou  
 XC-801 - E = Riadiaca jednotka pre 8 sekcií, vonkajší model, 230 V str., s plastovou skrinkou